

テレビアプリご利用前のお願い

ご購入時の状態では、テレビのチャンネル情報が登録されていないため、そのままではテレビを視聴できません。

はじめてテレビアプリをご利用になる際は、受信状況の良い場所で、テレビ画面の **スキャン** をタッチしてチャンネルスキャンを行ってください。

なお、受信状況が悪い場所でチャンネルスキャンを行うと、チャンネルが正常に登録されない場合があります。

また、地域を移動した場合は、必要に応じて再度チャンネルスキャンを行ってください。

